

DEPUROIL

UNITÀ MOBILE DI FILTRAZIONE E TRAVASO PER OLIO IDRAULICO E SEPARAZIONE ACQUA-OLIO

MANUALE D'USO



PRIMO AVVIAMENTO

COLLEGARE DEPUROIL, ALLA LINEA ELETTRICA
ACCERTARSI CHE I TUBI SIANO IMMERSI NELL'OLIO, PER EVITARE CAVITAZIONE DELLA POMPA

ACCENDERE IL GRUPPO PER MEZZO DELL'INTERRUTTORE POSTO SUL MOTORE
ACCERTARSI CHE NON VI SIANO PERDITE D'OLIO

L'INDICATORE VISIVO PERMETTE LA VERIFICA DELL'OPERATIVITÀ DELL'UNITÀ,
SEGNALANDO IL PROGRESSIVO INTASAMENTO DELLA CARTUCCIA:

- VERDE - CAMPO DI LAVORO
- GI ALLO PRE-ALLARME
- ROSSO - SPEGNERE L'UNITA' E PROCEDERE ALLA SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA

MANUTENZIONE (CAMBIO CARTUCCIA):

SPEGNERE L'UNITÀ PER MEZZO DELL'INTERRUTTORE POSTO SUL MOTORE

SCOLLEGARE LA SPINA DALLA RETE ELETTRICA

SCOLARE I TUBI E POSIZIONARLI NEGLI APPOSITI ALLOGGIAMENTI

SVITARE LA CARTUCCIA UTILIZZANDO UNA COMUNE CHIAVE A NASTRO

INSTALLARE UNA NUOVA CARTUCCIA AVENDO CURA DI LUBRIFICARE LA GUARNIZIONE
CON UN VELO D'OLIO